



TPMS 체크 박스



We turn this OFF!

- ▶ 휠에 설치하기 전 센서의 정상 작동 여부 테스트
- ▶ 연구소 및 정비샵에서 TPMS센서 점검시 사용
- ▶

구성품

TPMS 체크박스
마운팅용 브라켓
사용자 매뉴얼

TPMS체크박스에 TPMS 센서를 집어 넣은 뒤 압력을 가하여 압력게이지와 TPMS 센서 자체의 압력값을 비교함으로써 TPMS 센서의 정상작동 여부를 확인하는데 사용됩니다.

TPMS 체크 박스 특징

- TPMS 센서를 차량에 설치하기 전 테스트
- 압력게이지와 TPMS 센서간의 압력값 비교

특

사이즈 (HXWXD) 102 mm x 108 mm x 108 mm
(4" x 4.25" x 4.25")

무게 1.1 kg (2.2 lbs.)

무상보증기간 1 year

파트 넘버

Americas VB01-0000

Europe 6660104

문의하기

미국
1-888-621-TPMS (8767) English

캐나다
1-855-666-5325
English/Français

유럽
+33-1-30 80 10 54

www.ateq-tpms.com

