



We turn this OFF!



VT31

ACTIVADOR Y LECTOR DE SENSOR TPMS

- SUSTITUYA SU CALIBRADOR TIPO LÁPIZ PARA LEER LA PRESIÓN DEL NEUMÁTICO
- COMPRUEBE TODOS LOS DATOS DEL SENSOR TPMS ANTES DE TRABAJAR EN UN VEHÍCULO
- REAJUSTA LOS VEHÍCULOS DOMÉSTICOS

CONTENIDO DE LA CAJA

Herramienta VT31
Guía de inicio rápido

HERRAMIENTA

Dimensiones (ALxANxPR)	153 mm x 86 mm x 33 mm (6" x 3.4" x 1.3")
Peso	0.2 kg (0.4 lbs.)
Pantalla	70 mm (2.75 in)
Fuente de alimentación	Batería de 9V (se vende por separado)
Recepción de radio	315 y 433 MHz
Interfaz	Languages: English, French, Spanish
Garantía	1 año

BASE DE DATOS

Cobertura del modelo de coche
Incluye todos vehículos domésticos actuales de tipo directo con TPMS y no se puede actualizar para incluir vehículos futuros

REFERENCIAS

América VT31-0000

El ATEQ VT31 es un sensor TPMS, lector y herramienta de activación para ayudar a reiniciar un sistema TPMS doméstico independiente. Una vez que se ha iniciado el reaprendizaje, utilice el VT31 para activar los sensores TPMS, permitiendo a la nueva ECU [unidad de control electrónico, por sus siglas en inglés] del vehículo captar las nuevas ID del sensor TPMS.

VT31 PRESTACIONES

- Activa y lee sensores TPMS de vehículos domésticos
- Muestra todos los datos del sensor en segundos: ID, presión del neumático, temperatura del neumático, estado de la batería, etc
- Selecciona vehículos a través de la búsqueda de marca, modelo y año
- Pantalla de lectura fácil
- Navegación y botones de mando fáciles para el usuario

CONTACTO

 **ESTADOS UNIDOS**
1-888-621-TPMS (8767) English

 **CANADÁ**
1-877-666-5325
English/Français

 **EUROPA**
+33-1-30 80 10 54

www.ateq-tpms.com

