




We turn this OFF!



VT6

OUTIL D'ACTIVATION DE CAPTEUR TPMS POUR CAPTEURS SCHRADER

- ▶ **SIMPLE À UTILISER**
- ▶ **ACTIVE LES CAPTEURS SCHRADER D'ORIGINE**
- ▶ **PORTABLE, LÉGER, DURABLE**

CONTENIDO DE LA BOÎTE

Outil VT6
Batterie 9V
Manuel utilisateur

Le VT6 active les capteurs TPMS Schrader pour contribuer à la réinitialisation des systèmes TPMS. Le VT6 envoie un signal RF au capteur TPMS monté sur la roue du véhicule afin de "réveiller" le capteur. Une fois que l'outil a déclenché le capteur, celui-ci est prêt à communiquer avec le calculateur du véhicule.

CARACTÉRISTIQUES DU VT6

- Activation du capteur TPMS Schrader
- Déclenche ou active les capteurs TPMS Schrader en les scannant



OUTIL

Dimensions (HxLxP)	121 mm x 25 mm x 19 mm (4.75" x 1" x 0.75")
Poids	0.14 kg (0.3 lbs.)
Alimentation	Batterie 9V
Réception radio	315 and 433 MHz
Garantie	1 an

RÉFÉRENCES

Amériques	VT06-0000
------------------	-----------

CONTACTEZ-NOUS

 **ÉTAS-UNIS**
1-888-621-TPMS (8767) *English*

 **CANADA**
1-877-666-5325
English/Français

www.ateq-tpms.com

