We turn this OFF!

VT6

EQUIPO DE ACTIVACIÓN DE SENSORES TPMS PARA SENSORES SCHRADER

- **FÁCIL DE USAR**
- **ACTIVA LOS SENSORES TPMS ORIGINALES SCHRADER**
- **PORTÁTIL, LIGERO, DURADERO**

CONTENIDO DE LA CAJA	**Herramienta VT6** Bateria de 9V Manual de usuario	
EQUIPO	**Dimensiones (HxWxD)**	121 mm x 25 mm x 19 mm (4.75" x 1" x 0.75")
	Peso	0.14 kg (0.3 lbs.)
	Fuente de alimentación	Bateria de 9V
	Recepción de radio	315 and 433 MHz
	Garantia	1 año
REFERENCIAS	**Américas**	VT06-0000

El VT6 activa los sensores TPMS Schrader para ayudar a reiniciar sistemas TPMS. El VT6 envía una señal de radiofrecuencia al sensor montado en la rueda del vehículo para "activarlo". Una vez que el equipo activa el sensor, este está preparado para comunicarse con la ECU del vehículo

PRESTACIONES DEL VT6

- Activación de los sensores TPMS Schrader
- Activa los sensores TPMS Schrader mediante su escaneo

CONTACTO

ESTADOS UNIDOS
1-888-621-TPMS (8767) *English*

CANADÁ
1-877-666-5325
English/Français

www.ateq-tpms.com